Don Enrique Soria Barrio, Ingeniero Técnico Colegiado Nº 3842

C E R T I F I C A

Que las cizallas y punzonadores para corte y punzonado de chapa marca **BERYNCA**, fabricadas en las instalaciones de Zaragoza cumplen con todas las normas de calidad y seguridad.

Que por tratarse de herramientas manuales accionadas a palanca, no tienen la obligatoriedad de la aplicación de las directivas comunitarias sobre mercado CE de máquinas, exigible para otro tipo de herramientas.

Que la cizalla **CS02** con palanca suministrada salió de nuestras instalaciones en perfectas condiciones de utilización para el trabajo al que debe ser sometida.

Firmado

Don Enrique Soria Barrio

MAQUINARIA BERYNCA.

BERYNCA®

CIZALLA PARA CHAPA CS02

MANUAL Y CERTIFICADO

Pol. Industrial Malpica, C/ F Oeste,
Grupo Gregorio Quejido, nave 25 * 50016 Zaragoza (España)
Tel.: 976 465 084 * Fax 976 572 222
e-mail: berynca@etinsa.com * www.berynca.es

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Cuerpo inferior o base de la cizalla (donde va alojada la cuchilla recta inferior)
Cuerpo superior dentado (unido al cuerpo inferior)
Placa deslizante (donde va alojada la cuchilla recta superior)
Mango dentado
Tirante placa deslizante
Palanca o tubo de accionamiento
Juego de cuchillas rectas
Juego de casquillos
Burlón eje mango dentado
Burlón eje giratorio.

CARACTERISTICAS DE CORTE

Corta chapa de	2	mm.	máximo
Corta llanta de	4	mm.	máximo
Corta redondo de	6	mm.	máximo
Corta cuadrado de	4	mm.	máximo
Longitud de cuchilla recta	120	mm.	máximo
Escote útil	110	mm.	aproximadamente
Longitud de base	220	mm.	aproximadamente
Longutitud total	300	mm.	aproximadamente
Altura total mango alzado	302	mm.	aproximadamente
Ancho	85	mm.	aproximadamente
Peso	10	kgs.	aproximadamente

CIZALLA CS02 CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO EN mm.

MODELO	CORTA CHAPA	CORTA LLANTA	CORTA REDONDO	CORTA CUADRADO	ESCOTE ÚTIL	PESO KILOS
CS02	2	4	6	4	110	10

PRECAUCIONES ANTES DE SU USO

1º Colocar la cizalla sobre una bancada o soporte que esté muy bien nivelada sobre el suelo
2º Que la altura desde el suelo al soporte o bancada donde vaya atornillada la cizalla no sobrepase de 40 ó 45 cm.
3º Por seguridad la palanca que acciona la placa deslizante de la cizalla debe de estar quitada de la cizalla hasta tanto no esté la máquina debidamente colocada y anclada.
4º Mientras estas operaciones se realizan, la cizalla debe de estar cerrada. Es decir, con la placa deslizante bajada y las cuchillas cerradas.

INSTRUCCIONES DE USO

1º Una vez colocada la cizalla sobre su mesa o soporte de trabajo y antes de introducir la chapa o pletina a cortar, colocar la palanca o tubo sobre el mango de la cizalla accionándola hacia arriba para levantar la placa deslizante quedando así el escote abierto con las cuchillas al aire.
2º Colocar la chapa sobre la cuchilla inferior y accionar la palanca hacia abajo y así se producirá el corte de la misma. El pisón debe de ajustarse según al grueso que hay que cortar.
3º Por su fácil manejo y sencillez de uso, así como tratarse de una herramienta muy simple, únicamente aconsejamos no cortar materiales y grosores superiores a su capacidad de corte, así como su limpieza y engrase periódicos, y **no quitar en ningún caso el pisón o pisa-hierros** (según el modelo de cizalla)
4º Las cuchillas rectas de nuestra marca llevan cuatro cortes por lo que son reversibles e intercambiables.